Manual de S	wap Magic 3.8 CODER
Cargar copias de seguridad/juegos de importación	
<ul> <li>1 Cargue en la consola el disco CODER (ya sea CD/DVD*)</li> <li>2 Cuando aparezca el menú en pantalla, utilice su slidetool/slimtool/carcasa/tapa** para cambiar el CODER por su copia de seguridad.</li> <li>3 Pulse X en el mando</li> <li>* Si su copia de seguridad está en CD, utilice CD CODER, si está en DVD, utilice DVD CODER</li> <li>**consulte el manual adjunto</li> </ul>	SWAP HAGIC 3 plus (CODER CD Ver3.8) BOOT DISC Boot disc in drive? OF Swap to your own program disc. Hormal Special SHBOOT Chear Menu for game. Coptions menu.
Cargar programas desde dispositivos USB	
<ol> <li>Renombre su programa a SWAPMAGIC.ELF</li> <li>Cree una carpeta llamada SWAPMAGIC en el directorio raiz SWAPMAGIC.ELF</li> <li>Conecte el dispositivo USB a la consola a través del puerto fichero SWAPMAGIC.ELF en "/SWAPMAGIC/", lo cargará auto</li> </ol>	de su dispositivo de almacenamiento USB, y coloque ahí el fichero USB, y cargue en la consola el disco CODER. Cuando la consola localice el máticamente.
Almacenar múltiples programas en dispositivos USB	
	SWAP MAGIE 3 pius (CODER CD Vers. 0)

<ol> <li>Puede almacenar un máximo de 4 ficheros en la carpeta SWAPMAGIC simultáneamente. Deberá llamarlos SMBOOT0.ELF, SMBOOT1.ELF, SMBOOT3.ELF respectivamente.</li> <li>Conecte el dispositivo USB a través del puerto USB de la consola. Cargue el disco CODER en su consola</li> <li>Una vez arranque CODER, aparecerá un menú de "BOOT DISC"</li> <li>Seleccione SMBOOT y aparecerá una ventana "LAUNCH SMBOOT", seleccione el fichero que desee y pulse X en el mando.</li> </ol>	LAUNCH SHBOOT SMBOOTO SHBOOTI SMBOOT2 SHBOOTS

**Refrescar TOC** 

1.- Cargue su disco CODER en la consola y espera a que aparezca el menú en pantalla.

2.- Para PS2 modelos SCPH-1000X a SCPH-5500X:

Pulse el botón "Eject" para abrir la bandeja y cambie CODER por un disco de TOC superior, cierre la bandeja y CODER cargará automáticamente. Cuando TOC se haya actualizado, el texto en pantalla le avisará de que puede cargar su disco. Cambie con su slidetool/carcasa el disco por su copia de seguridad y pulse X en el mando.

Para PSTwo modelos SCPH-7000X a SCPH-7500X:

Abra la tapa original y retire temporalmente la pieza SlimToolB. Cambie el disco CODER por un disco de TOC superior, entonces, vuelva a colocar la pieza SlimToolB (el disco comenzará a girar en este momento). Cuando se actualice la TOC, el texto en pantalla le avisará de que puede cargar su disco. Cambie el disco por su copia de seguridad y pulse X en el mando.

## INTRODUCIR FUNCIÓN DE CÓDIGO DE TRUCOS FUNCIÓN DE CÓDIGOS DE TRUCOS SWAP MAGIC 3 DLUS (CODER CD Ver3.0) Para introducir códigos de trucos, cargue el disco CODER en la consola y seleccione "Cheat" en el menú de pantalla. BOOT DISC Teclas de función: 4 5 5 6 . . drive †↓ . = Seleccionar juegos/trucos Ver trucos/códigos o volver al menú anterior ← → = Cargar juego Start = Cheat Menu Activar/Desactivar juegos/trucos = Ver trucos para el juego = Volver = Menú de opciones ()-setect. -confir

## Cómo utilizar los trucos en los juegos:

- Para introducir una función de trucos, introduzca Swapmagic 1. Coder y Seleccione "Cheat".
- Utilice las flechas "
  <sup>\*</sup>
  <sup>\*</sup>
  <sup>\*</sup>
  <sup>\*</sup>
  <sup>\*</sup>
  para seleccionar el juego. 2.
- Presione el botón Opara activar los trucos de ese juego, 3. o bien presione la flecha derecha para visualizar todos los trucos de ese juego, que puede seleccionar de nuevo
  - pulsando el botón 🖾
- Pulse "Start" para iniciar el juego con los trucos seleccionados.



Cómo Añadir/Grabar nuevos trucos para un juego:

- Introduzca Swapmagic Coder y Seleccione "Cheat". Utilice las flechas "<sup>1</sup><sup>1</sup><sup>1</sup></sup> para seleccionar un juego. 1.
- 2.
- Pulse D para abrir el menú de opciones. 3.
- Seleccione "Add Description", que abrirá una ventana del 4. mismo nombre, donde podrá introducir la descripción del

truco. Seleccione cuando finalice.

- Puede utilizar las opciones "Edit Description" para editar la descripción o "Remove Description" para borrarla. Utilice las flechas "<sup>1</sup>," para seleccionar el truco, y pulse 5.
- 6. ---- " para introducir los códigos para ese truco.
- 7.
- Pulse para abrir el menú de opciones. Seleccione "Add Hexcode", que abrirá una ventana del mismo nombre; introduzca el código del truco y seleccione 8.

## cuando finalice.

- Puede utilizar las funciones "Edit Hexcode" para editar el 9. hexcode, o "Remove Hexcode" para eliminarlo.
- 10. Para grabar los nuevos códigos de trucos, pulse 🔘 para abrir el menú de opciones.
- 11. Seleccione "Save Now" para grabar los nuevos códigos en la tarjeta de memoria.





- Introduzca Swapmagic Coder y Seleccione "Cheat". 1.
- 2.
- Pulse Dara abrir el menú de opciones. Seleccione "Add Game", que abrirá una ventana con ese 3.

nombre. Introduzca el nombre del juego y pulse

Tras añadir el nuevo juego, puede utilizar "Edit Game" 4. para editar el nombre del juego o "Remove Game" para eliminarlo de la lista.

od mode	OPTIONS
	BOOT DISC
	ADD DESCRIPTION
	EDIT DESCRIPTION
	HOVE DESCRIPTION
	REHOVE DESCRIPTION
	CLEAR ALL
	START-boot game
od mode Ce34940	START-Doot game
od mode 6834940	START-Boot game
od mode C034940	START-Boot gene
od mode 6034940	START-Deot gene
od mode 6034940	START-Doot gene
od mode C034940	START-Boot gene (0/1) DISPSE79D DOTIONS BOOT DISC ADD HEXCODE EDIT HEXCODE REHOVE HEXCODE
od mode	START-BOOK GOME
od mode Co34940	OPTIONS BOOT DISC ADD HEXCODE EDIT HEXCODE REHOVE HEXCODE CLEAR ATL